

SyncMaster 932GW





Modelo





A cor e a aparência do produto podem variar conso-ante o modelo e as especificações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio para melhoria de desempenho do produto.

- Precauções de segurança
- Introdução
- Ligações
- Usar software

- Regular monitor
- Resolução de problemas
- Especificações
- Informação

Precauções de segurança

Notação

Energia

Instalação Limpeza e uso

Outras

Notação

Leia as seguintes instruções de segurança, uma vez que foram concebidas para evitar danos em bens e lesões em utilizadores.

Aviso / Atenção



O não cumprimento das indicações que acompanham este símbolo pode resultar em danos corporais ou danos no equipamento.

Convenções de Notação



Proibido



É importante ler e compreender



Não desmonte



Desligue a ficha da tomada



Não toque



Ligação de terra para evitar choque eléctrico

Notação

Energia

Instalação

Limpeza e uso

Outras

Energia



Quando não for utilizado durante largos períodos de tempo, defina o seu PC para

Se utiliza uma protecção de ecrã, defina-o com o modo de ecrã activo.

As imagens aqui apresentadas são apenas para referência e não se aplicam em todos os casos (ou países).

Atalho para a instrução anti-pós imagem 🕟



- Não utilize uma ficha danificada ou solta.
 - Esta situação pode causar choque eléctrico ou incêndio.





- Não retire a ficha pelo cabo nem toque na mesma com as mãos molhadas.
 - Esta situação pode causar choque eléctrico ou incêndio.



- Utilize uma ficha e uma tomada devidamente ligadas à terra.
 - Uma ligação de terra deficiente pode causar choque eléctrico ou danos no equipamento.



- Introduza bem a ficha para que não se desligue.
 - Uma má ligação pode provocar um incêndio.



- Não dobre excessivamente a ficha ou o cabo nem coloque objectos pesados sobre os mesmos, pois poderá resultar em danos.
 - ▶ Esta situação pode causar choque eléctrico ou incêndio.



- Não ligue demasiadas extensões ou fichas a uma tomada.
 - ▶ Pode provocar um incêndio.



- Não desligue o cabo de alimentação com o monitor ligado.
 - ▶ Pode ocorrer um pico de tensão e danificar o monitor.



- Não utilize o cabo de alimentação se o respectivo conector ou a ficha estiver sujo de nó
 - Se o conector ou a ficha do cabo de alimentação estiver sujo de pó, limpe-o com um pano seco.
 - Se utilizar o cabo de alimentação com a ficha ou conector sujo de pó, pode apanhar um choque eléctrico ou provocar um incêndio.

Instalação



Contacte o centro autorizado de assistência técnica quando instalar o monitor em locais sujeitos a poeiras excessivas, locais sujeitos a temperaturas altas ou baixas, locais onde se utilizem substâncias químicas e locais onde o monitor esteja a funcionar 24 horas por dia como em aeroportos, estações de comboio, etc.

Se não o fizer, pode provocar sérios danos no monitor.



- Coloque o monitor num local com pouca humidade e o mínimo de pó.
 - ▶ Caso contrário, pode provocar choque eléctrico ou incêndio no interior do monitor.



- Não deixe cair o monitor ao mudá-lo de local.
 - Pode causar danos materiais ou corporais.



- Instale a base do monitor numa estante ou prateleira de maneira a que a respectiva extremidade não fique avançada relativamente à estante ou à prateleira.
 - Se deixar cair o produto pode danificá-lo ou magoar-se.



- Não coloque o produto numa superfície instável ou de pequenas dimensões.
 - Coloque o produto numa superfície uniforme e estável; se não o fizer, o produto pode cair e ferir alguém de passagem, especialmente crianças.



- Não deixe o produto no chão.
 - ▶ Alguém, especialmente uma criança, pode tropeçar nele.



- Afaste do produto todo e qualquer objecto inflamável como velas, insecticidas ou cigarros
 - Caso contrário, pode ocorrer um incêndio.



- Afaste o cabo de alimentação de qualquer aparelho de aquecimento.
 - Se o revestimento do cabo de alimentação derreter, pode apanhar um choque eléctrico ou provocar um incêndio.



- Não instale o produto em locais com condições de ventilação inadequadas como, por exemplo, uma estante, um armário, etc.
 - Qualquer aumento de temperatura no interior do produto pode provocar um incêndio.



- Pouse o monitor com cuidado.
 - ▶ Pode estar danificado ou partido.




Não coloque o monitor com o ecrã virado para baixo.

A superfície do tubo de raios catódicos (TFT-LCD) pode estar danificada.



- A instalação de um suporte de parede tem de ser efectuada por um profissional qualificado.
 - A instalação levada a cabo por pessoal não qualificado pode resultar em lesões. Utilize sempre o dispositivo de montagem especificado no manual do proprietário.



- Quando instalar o produto, mantenha-o afastado da parede (mais de 10 cm) para que a ventilação se faça de forma adequada.
 - Uma ventilação inadequada pode provocar o sobreaquecimento do produto, reduzindo a vida útil dos respectivos componentes e prejudicando o seu desempenho.



- Não desligue o cabo de alimentação com o monitor ligado.
 - ▶ Pode ocorrer um pico de tensão e danificar o monitor.



- Mantenha os materiais de protecção de plástico da embalagem fora do alcance de crianças.
 - Os materiais de protecção de plástico da embalagem podem causar asfixia se forem engolidos por crianças.

Notação Energia Instalação Limpeza e uso Outras

Limpeza e uso





Não pulverize o detergente directamente no monitor.

▶ Pode causar danos, choque eléctrico ou incêndio.



Utilize o detergente recomendado com um pano macio.



- Se o conector entre a ficha e o pino estiver com poeira ou sujo, limpe-o correctamente com um pano seco.
 - ▶ Um conector sujo pode causar choque eléctrico ou incêndio.



- Desligue o cabo de alimentação da tomada antes de limpar o produto.
 - Caso contrário, pode apanhar um choque eléctrico ou provocar um incêndio.



- Desligue o cabo de alimentação da tomada e utilize um pano seco e macio para limpar o produto.
 - Não utilize quaisquer produtos químicos como cera, benzina, álcool, diluentes, insecticida, ambientador, lubrificante ou detergente.



- Ontacte um Centro de Assistência ou Centro de Clientes para fins de limpeza interior uma vez por ano.
 - Mantenha o interior do produto limpo. A poeira acumulada no interior durante um longo período de tempo pode provocar mau funcionamento ou um incêndio.

Notação Energia Instalação Limpeza e uso Outras

Outras



- Não retire a tampa frontal (ou posterior).
 - Esta situação pode causar choque eléctrico ou incêndio.
 As reparações devem ser realizadas por técnicos qualificados.



- Se o monitor não estiver a funcionar normalmente em particular, se emitir sons ou odores estranhos - desligue-o imediatamente e contacte um representante autorizado ou centro de assistência.
 - Esta situação pode causar choque eléctrico ou incêndio.



- Afaste o produto de locais expostos a óleo, fumo ou humidade; não instale o produto no interior de um automóvel.
 - Isso poderá provocar um mau funcionamento, choque eléctrico ou um incêndio. De modo especial, evite utilizar o monitor perto de água ou no exterior, onde poderá estar exposto a neve ou chuva.



- Se o monitor cair ou se a caixa ficar danificada, desligue o monitor e o fio de alimentação. Em seguida, contacte o centro de assistência.
 - O monitor poderá funcionar incorrectamente, provocando um choque eléctrico ou um incêndio.



- Mantenha a alimentação desligada quando ocorrerem trovoadas e relâmpagos ou quando o monitor não for utilizado durante um longo período de tempo.
 - Caso contrário, pode provocar choque eléctrico ou incêndio.



- Não tente mover o monitor puxando apenas pelo fio ou pelo cabo de sinal.
 - Pode causar avaria, choque eléctrico ou incêndio devido a danos resultantes no cabo.



- Não tente mover o monitor puxando o respectivo cabo.
 - Pode causar avaria, choque eléctrico ou incêndio devido a danos resultantes no cabo.



- Não tape as aberturas de ventilação da caixa do monitor.
 - ▶ Uma ventilação deficiente pode causar uma avaria ou incêndio.



- Não coloque recipientes com água, produtos químicos ou pequenos objectos de metal no monitor.
 - Isso poderá provocar um mau funcionamento, choque eléctrico ou um incêndio. Se uma substância estranha entrar no monitor, desligue o fio de alimentação e contacte o centro de assistência.
- Afaste o produto de sprays químicos de combustão ou de substâncias inflamáveis.



Pode causar explosão ou incêndio.



- Nunca insira um objecto metálico nas aberturas do monitor.
 - ▶ Pode causar choque eléctrico, incêndio ou lesão.



- Não introduza objectos metálicos como bastonetes, arame e verrumas nem objectos inflamáveis como papel e fósforos nas aberturas de ventilação, portas para auscultadores ou portas AV.
 - Pode provocar um incêndio ou choque eléctrico. Se entrar água ou alguma substância estranha para dentro do produto, desligueo, retire a ficha da tomada de parede e contacto o centro de assistência.



- Se olhar para um ecră fixo durante um longo período de tempo, poderão aparecer imagens residuais ou manchas.
 - Altere o modo para poupança de energia ou defina uma protecção de ecrã para uma imagem em movimento quando tem de se afastar do monitor durante um longo período de tempo.



- Ajusta a resolução e frequência para os níveis adequados ao modelo.
 - Níveis de resolução e de frequência inadequados podem danificar a visão do utilizador
 - 19 polegadas de largura (48 cm) 1440 x 900



Olhar continuamente para o monitor de muito perto pode provocar lesões ópticas.



De modo a não esforçar demasiado os olhos, faça uma pausa, de pelo menos cinco minutos, de hora a hora quando utilizar o monitor.



- Não instale o produto numa superfície instável, desnivelada ou num local sujeito a vibrações.
- Se deixar cair o produto pode danificá-lo ou magoar-se. A utilização do produto num local sujeito a vibrações pode reduzir a sua vida útil ou incendiá-lo.
- Quando transportar o monitor, desligue o cabo de alimentação e retire-o da tomada. Certifique-se de que todos os cabos, incluindo o cabo da antena e cabos que ligam a outros dispositivos, são desligados antes de mover o monitor.



 Falha em desligar um cabo pode danificá-lo e provocar um incêndio ou choque eléctrico.



- Mantenha o produto longe do alcance de crianças para não o danificar.
 - ▶ A queda do produto pode provocar ferimentos e mesmo a morte.



- Desligue o produto da tomada se não o for utilizar durante muito tempo.
 - Se não o fizer, a possível emissão de calor provocada pela sujidade acumulada ou por um mau isolamento pode originar um choque eléctrico ou um incêndio.



- Não ponha os brinquedos preferidos das crianças (ou qualquer outro objecto irresistível) em cima do produto.
- As crianças podem tentar subir para cima do produto para agarrar um objecto. E nesse caso, o produto pode cair e provocar ferimentos ou mesmo a morte.



- Quando levantar ou deslocar o monitor, não o vire ao contrário segurando apenas na base.
- ▶ Pode fazer com que o monitor caia e fique danificado ou provoque ferimentos.

Posturas correctas ao utilizar o monitor



- ▶ Tente manter uma postura correcta ao utilizar o monitor.
 - Mantenha as costas direitas.
 - Os seus olhos devem ficar a uma distância de cerca 45 ~ 50 cm do monitor. O monitor deve ficar mesmo à sua frente e o ângulo de visão deve ser ligeiramente superior em relação ao ecrã.
 - Incline o monitor para cima num ângulo de 10 ~20 graus. Regule a altura do monitor de maneira a que a parte superior fique ligeiramente abaixo do nível dos olhos.
 - Regule o ângulo do monitor para que não haja reflexão de luz no ecrã.
 - Tente manter os braços perpendiculares às axilas. Mantenha os bracos ao nível das palmas das mãos.
 - Os cotovelos devem ficar num ângulo perpendicular.
 - Os joelhos devem ficar num ângulo superior a 90 graus. Os pés nunca devem levantar do chão. Os braços devem ficar posicionados abaixo do coração.



Esta marca, apresentada no produto ou na sua literatura indica que ele não deverá ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente e à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos deverá separar este equipamento de outros tipos de resíduos e reciclá-lo de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos deverão contactar ou o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem levar este produto para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto não deverá ser misturado com outros resíduos comerciais para eliminação.

INFORMAÇÃO DO PRODUTO (Sem Retenção de Imagem)

Os monitores e aparelhos de televisão de LCD poderão ficar com retenção de imagem quando mudam de uma imagem para outra, em especial, depois de apresentarem uma imagem fixa durante muito tempo.

Este guia serve para demonstrar a utilização correcta de produtos de LCD, como forma de os proteger contra a retenção de imagem.

Garantia

A garantia não cobre quaisquer danos causados por retenção da imagem. A garantia não cobre o efeito de 'imagem queimada'.

O que é a Retenção de imagem?

Durante o funcionamento normal de um painel LCD, a retenção de imagem em pixels não ocorre. No entanto, se a mesma imagem for apresentada durante muito tempo, uma ligeira diferença na carga eléctrica acumula-se entre os dois eléctrodos que contêm o cristal líquido. Isto pode provocar a formação de cristal líquido em determinadas áreas do ecrã. Assim, a imagem anterior é retida quando muda para uma nova imagem de vídeo. Todos os produtos que apresentam imagens, incluindo LCD, estão sujeitos a retenção de imagem. Não se trata de um defeito do produto.

Siga as sugestões abaixo para proteger o seu LCD da retenção de imagem

Modo de Alimentação Desligada, de Protecção de Ecrã ou de Poupança de Energia

Exemplo)

- Desligar a alimentação quando utiliza um padrão fixo.
 - Desligar a alimentação durante 4 horas após um período de utilização de 20 horas
 - Desligar a alimentação durante 2 horas após um período de utilização de 12 horas
- Se possível, utilizar uma protecção de ecrã
 - Recomenda-se uma protecção de ecrã numa cor ou uma imagem em movimento.
- Defina o Monitor para o estado de alimentação desligada através do esquema de alimentação de propriedades do ecrã de computador.

Sugestões para aplicações específicas


Exemplo) Aeroportos, Estações de Trânsito, Bolsas de Valores, Bancos e Sistemas de Controlo

Recomendamos que siga as instruções de instalação do programa de sistema de apresentação, tal como abaixo indicado:

Apresentar Informações em conjunto com o Logótipo ou ciclo de Imagem em movimento.

Exemplo) Ciclo: Apresentar Informações durante 1 hora a seguir a apresentação do logótipo ou imagem em movimento durante 1 minuto.


Alterar periodicamente as informações de cor (Utilize 2 cores diferentes). Exemplo) Efectue a rotação das informações da cor com 2 cores, a cada 30 minutos.



Evite a utilização de uma combinação de caracteres e de uma cor de fundo com uma grande diferença em termos de luminosidade.

Evite utilizar cores cinzentas, que poderão provocar facilmente a retenção de imagens.

 Evite: Cores com uma grande diferença em termos de luminosidade (Branco & Preto, Cinzento)
 Exemplo)




A melhor forma de proteger o monitor da Retenção de imagem consiste em definir o computador ou o sistema para utilizar um programa de protecção do ecrã quando não o está a utilizar.

A Retenção de imagem pode não ocorrer quando um painel LCD é utilizado em circunstâncias normais.

Como circunstâncias normais entenda-se a alteração constante de padrões de vídeo. Quando o painel de LCD é utilizado durante um longo período de tempo com um padrão fixo (mais de 12 horas), poderá ocorrer uma ligeira diferença de tensão nos eléctrodos que utilizam o cristal líquido (LC) num pixel. A diferença de tensão entre os eléctrodos aumenta com o tempo, forçando o cristal líquido a ficar menor. Quando isto ocorre, a imagem anterior pode ser visualizada quando o padrão é alterado. Para impedir isto, a diferença de tensão acumulada tem de ser diminuída.





O Monitor de LCD está em conformidade com a norma ISO13406-2, de falha de pixels, Classe II.









A cor e a aparência do produto podem variar conso-ante o modelo e as especificações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio para melhoria de desempenho do produto.

- Precauções de segurança
- Introdução
- Ligações
- Usar software

- Regular monitor
- Resolução de problemas
- Especificações
- Informação



Características Conteúdo da embalagem Monitor

Características

- RTA Monitor
- RTA (Response Time Accelerator)

É uma função que acelera a velocidade de resposta do painel de maneira a obter uma imagem de vídeo mais nítida e natural.

- ▶ RTA Ligado Activa a função RTA para que o painel funcione com uma velocidade de resposta mais rápida do que a original.
- ▶ RTA Deslig. Desactiva a função RTA para que o painel funcione com a velocidade de resposta original.

Características Conteúdo da embalagem Monitor

Conteúdo da embalagem

Certifique-se de que os seguintes artigos estão incluídos com o monitor. Se faltar um artigo ontacte o seu representante. Contacte um representante local para comprar itens opcionais.

Desembalar



Monitor e Suporte simples

Manual



Guia de Rápida Instalação



Cartão de garantia (não está disponível em todos os locais)



Manual do Utilizador, Controlador do Monitor, software Natural Color, software MagicTune™

Cabo







Cabo de Conexão

Outros



Pano de limpeza

XSó vai ser aplicado a modelos pretos e brilhantes.

Vendido em separado




Cabo DVI

Características Conteúdo da embalagem Monitor

Monitor

Parte frontal



- Botão MENU [Ⅲ]
- ② Botão MagicBright™ [♣♣]

Abre o menu OSD. Também utilizado para sair do menu OSD ou regressar ao menu anterior.

MagicBright™ é uma nova função que possibilita o ambiente de visualização ideal dependendo do conteúdo da imagem que está a ver. Há sete modos diferentes disponíveis: Pessoal, Texto, Internet, Jogo, Esporte e Filme, Contraste dinâm. Cada modo tem o seu próprio valor de brilho pré-configurado. Pode seleccionar facilmente uma das 7 definições, carregando simplesmente no botão 'MagicBright™'.

1) Pessoal

Apesar de os valores serem cuidadosamente escolhidos pelos nossos técnicos, os valores pré-configurados podem não ser os mais adequados aos olhos do utilizador, dependendo das preferências deste.

Se for este o caso, ajuste o Brilho e o Contraste utilizando o menu OSD.

2) Texto

Para documentação ou trabalhos que envolvam texto complexo.

3) Internet

Para trabalhar com uma mistura de imagens, tais como texto e gráficos.

4) Jogo

Para assistir a programas de televisão, tais como de jogos.

5) Esporte

Para assistir a programas de televisão, tais como de desporto.

6) Filme

Para assistir a filmes, tais como em DVD ou Video CD.

7) Contraste dinâm.

A opção Dynamic Contrast (Contraste dinâmico) detecta automaticamente a distribuição do sinal visual e ajusta de modo a criar um contraste ideal.

>> Clique aqui para visualizar um clip de animação.

Botão Brilho [♥]

Quando o OSD não está no ecrã, prima o botão para ajustar o brilho.

>> Clique aqui para visualizar um clip de animação.

Não está disponível no modo MagicBright™ de Contraste dinâm.

23 Botão Ajustar [▼/▲] Regula as opções no menu.

Botão Entrar [@] / Activa uma opção de menu realçada. /
Botão SOURCE Quando prime o botão 'SOURCE' [Fon

Quando prime o botão 'SOURCÉ' [Fonte] e, em seguida, selecciona o sinal de vídeo enquanto o OSD está desactivado. (Se carregar no botão SOURCE para alterar o modo de entrada, aparece uma mensagem a indicar o modo actual no canto superior esquerdo do

ecrã – sinal de entrada Analog, Digital.)

Se seleccionar o modo Digital, tem de ligar o monitor à placa gráfica

com uma porta DVI IN digital utilizando o cabo DVI.

Botão AUTO Utilize este botão para aceder directamente à função de ajuste

automático.

>> Clique aqui para visualizar um clip de animação.


Botão Ligação [b] Utilize este botão para ligar e desligar o monitor.

Indicador de energia Esta luz é azul durante o funcionamento normal e pisca a azul

quando as suas regulações são gravadas no monitor.

Consulte a secção PowerSaver do manual para obter mais informação sobre as funções de poupança de energia. Para poupar energia, desligue o monitor quando não está a ser utilizado ou quando o abandona durante longos períodos de tempo.

Parte traseira



X A configuração da parte de trás do monitor pode variar de produto para produto.

Porta POWER Ligue o cabo de alimentação do monitor à porta de alimentação situada na

parte de trás do monitor.

Porta DVI IN

Ligue o cabo DVI à porta DVI IN na parte de trás do monitor.

Porta RGB IN
 Ligue o cabo de sinal à porta D-sub de 15 pinos na parte de trás do monitor.

Dispositivo de bloqueio Kensington
 O dispositivo de bloqueio Kensington serve para 'fixar' fisicamente o sistema quando o utilizar num local público.

O dispositivo de bloqueio tem que ser adquirido separadamente. Para saber como utilizar um dispositivo de bloqueio, contacte o estabelecimento onde foi adquirido.

X Consulte a secção Ligação do Monitor para obter mais informação sobre as ligações dos cabos



A cor e a aparência do produto podem variar consoante o modelo e as especificações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio para melhoria de desempenho do produto.

- Precauções de segurança
- Introdução
- Ligações
- Usar software


- Regular monitor
- Resolução de problemas
- Especificações
- Informação

O Ligações

Ligar cabos

Usar base

Ligar cabos



- Ligue o cabo de alimentação do monitor à porta de alimentação situada na parte de trás do monitor. Insira o cabo de alimentação do monitor numa tomada que esteja próxima.
- Utilize uma ligação adequada ao seu computador.
 - 21 Utilizar o conector D-sub (analógico) na placa de vídeo.
 - Ligue o cabo de sinal à porta D-sub de 15 pinos na parte de trás do monitor.



- 2-2 Utilizar o conector DVI (digital) na placa de vídeo.
 - Ligue o cabo DVI à porta DVI IN na parte de trás do monitor.



- 2-3 Ligado a um Macintosh.
 - Ligue o monitor ao computador Macintosh utilizando o cabo de ligação D-sub.
- X Se o monitor e o computador estiverem ligados por cabos, pode ligá-los e utilizá-los.

Ligar cabos

Usar base



Dobrar a base

× O monitor pode estar reclinado entre 0 a 18 graus.





Instalar o controlador do monitor

Quando o sistema operativo solicitar o controlador do monitor, insira o CD-ROM fornecido com este monitor. A instalação do controlador é ligeiramente diferente de acordo com o sistema operativo utilizado. Siga as instruções apropriadas para o sistema operativo de que dispõe.


Prepare uma disquete vazia e transfira o ficheiro do controlador a partir do Web site apresentado a seguir.

Web site da Internet :http://www.samsung.com/ (Worldwide)

http://www.samsung.com/monitor (U.S.A) http://www.sec.co.kr/monitor (Korea)

http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)

- Instalar controlador do monitor (Automático)
 - 1 Insira o CD na unidade do CD-ROM.
 - Clique em "Windows".
 - 8 Na lista de modelos, escolha o modelo do seu monitor e, em seguida, clique no botão "OK".



4



- Este controlador de monitor está certificado para o MS Logo e esta instalação não causa danos no seu sistema.
 - O controlador certificado será disponibilizado na homepage de monitores da Samsung

http://www.samsung.com/

- 6 A instalação do Controlador de Monitor está concluída.
- Instalar controlador do monitor (Manual)

Windows Vista | Windows XP | Windows 2000 | Windows ME | Windows NT | Linux

- Sistema Operativo Microsoft® Windows Vista™ ▲
 - 1 Introduza o CD do manual na unidade de CD-ROM.
 - 2 Clique em (Iniciar) e "Painel de controlo". Depois, clique duas vezes em "Aspecto e Personalização".





8 Clique em "Personalização" e depois em "Definições de visualização".





4



6 Clique em "Propriedades" no separador "Monitor". Se o botão "Propriedades" estiver desactivado é porque a configuração para o seu monitor foi concluída. O monitor pode ser utilizado tal como está

Se aparecer a mensagem "O Windows necessita..." \sim , como se mostra na figura abaixo, clique em "Continuar".






Este controlador de monitor está certificado para o MS Logo e esta instalação não causa danos no seu sistema.

O controlador certificado será disponibilizado na homepage de monitores da Samsung

http://www.samsung.com/


6 Clique em "Actualizar controlador..." no separador "Controlador".





Seleccione a caixa de verificação "Browse my computer for driver software" (Procurar software de controlador no meu computador) e clique em "Let me pick from a list of device drivers on my computer" (Escolher a partir de uma lista de controladores de dispositivo no meu computador).






Olique em "Disco...", seleccione a pasta (por exemplo, D:\Drive) onde o ficheiro de configuração do controlador se encontra e clique em "OK".






9 Seleccione o modelo que corresponde ao seu monitor a partir da lista de modelos de monitor no ecrá e depois clique em "Seguinte".



① Clique em "Fechar"→ "Fechar" → "OK" → "OK" nos seguintes ecrãs que aparecem em sequência.











- Sistema Operativo Microsoft[®] Windows[®] XP ▲
 - 1 Insira o CD na unidade do CD-ROM.
 - 0




6 Clique no ícone "Monitor" e escolha o separador "Definições". Depois, clique em "Avançadas...".





6 Clique em "Actualizar controlador..." e seleccione "Instalar de uma lista ou...". Depois, clique no botão "Seguinte".




0



Olique no botão "Localizar" e escolha D:\Driver. Depois escolha o seu modelo de monitor na lista de modelos. Clique no botão "Seguinte".



Se aparecer a seguinte janela de mensagens, clique no botão "Continue Anyway" (Continuar mesmo assim). Depois, clique no botão "OK".





Este controlador de monitor está certificado para o MS Logo e esta instalação não causa danos no seu sistema.

O controlador certificado será disponibilizado na homepage de monitores da Samsung

http://www.samsung.com/

9





- 0 A instalação do Controlador de Monitor está concluída.
- Sistema Operativo Microsoft[®] Windows[®] 2000
 - 🅯 Quando vir a mensagem "Assinatura digital não localizada" no monitor, siga estes passos.
 - 1 Escolha o botão "OK" na janela "Inserir disco".
 - Olique no botão "Procurar" na janela "Ficheiro necessário".
 - 6 Escolha "A:\(D:\driver)" e, em seguida, clique no botão "Abrir" e, finalmente, no botão "OK".

Guia de Instalação Manual do Monitor

- Olick "Start", "Setting", "Control Panel".
- Clique duas vezes no ícone "Display".
- 8 Escolha o separador "Definições" e clique em "Avançadas".
- Escolha "Monitor".
 - Hipótese1 : Se o botão "Propriedades" não estiver disponível, significa que o monitor está devidamente configurado. Pare a instalação.
 - Hipótese2 : Se o botão "Propriedades" estiver disponível, clique no botão "Propriedades". Siga o próximo passo em sequência.
- 6 Clique em "Controlador", em "Actualizar controlador" e, finalmente, no botão "Seguinte".
- 6 Escolha "Crie uma lista de todos os controladores numa localização específica, de modo a poder seleccionar o que deseja", clique em "Seguinte" e, depois, em "Disco".
- O Clique no botão "Procurar" e seleccione A:\(D:\driver).
- 1 Clique no botão "Abrir" e, em seguida, no botão "OK".
- 9 Escolha o modelo do seu monitor, clique no botão "Seguinte" e, finalmente, noutro botão "Sequinte".
- Olique no botão "Terminar" e, em seguida, no botão "Fechar".

Se vir a janela "Assinatura digital não localizada", clique no botão "Sim". Depois, clique no botão "Terminar" e, finalmente, no botão "Fechar".

- Sistema Operativo Microsoft[®] Windows[®] Millennium
 - 1 Click "Start", "Setting", "Control Panel".
 - Clique duas vezes no ícone "Display".
 - 8 Escolha o separador "Definições" e clique em "Avançadas".
 - 4 Seleccione o separador "Monitor".
 - 6 Clique no botão "Alterar" na área "Tipo de monitor".
 - 6 Escolha "Especificar a localização do controlador".
 - Escolha "Apresentar uma lista de todos os controladores numa determinada localização..." e, em seguida, clique no botão "Seguinte".
 - 1 Clique no botão "Disco".
 - Sspecifique A:\(D:\driver) e, em seguida, clique no botão "OK".
 - O Seleccione "Mostrar todos os dispositivos" e escolha o monitor que corresponde àquele que ligou ao seu computador e clique em "OK".
 - Oontinue a escolher o botão "Fechar" e o botão "OK" até fechar a caixa de diálogo "Propriedades do monitor".
- Sistema Operativo Microsoft® Windows® NT 🔺
 - 1 Clique em "Start", "Settings", "Control Panel" e clique duas vezes em "Display".
 - Na janela "Display Registration Information", clique no separador "Settings" e, em seguida, em

- "All Display Modes".
- Seleccione o modo que pretende utilizar ("Resolution", "Number of colors" e "Vertical frequency") e, em seguida, clique em "OK".
- Clique no botão "Apply" (Aplicar) se o ecrã funcionar normalmente depois de ter clicado em "Test" (Teste). Se o ecrã não estiver normal, mude para outro modo (um modo de resolução mais baixa, outras cores ou frequência).
 - Se não existirem opções de modo em "All Display Modes", seleccione o nível de resolução e de frequência vertical, consultando a secção Modos de apresentação predefinidos deste manual.

Sistema Operativo Linux

Para executar o X-Window, tem de criar o ficheiro X86Config, que é uma espécie de ficheiro de definicão de sistema.

- 1 Prima "Enter" no primeiro e segundo ecrãs após a execução do ficheiro "X86Config".
- O terceiro ecrã é para "configurar o seu rato".
- 6 Configure um rato para o computador.
- O ecrã seguinte é para "seleccionar um teclado".
- 6 Configure um teclado para o computador.
- O ecrã seguinte é para "configurar o seu monitor".
- Primeiro, defina uma "frequência horizontal" para o monitor. (Pode introduzir a frequência directamente.)
- O Defina uma "frequência vertical" para o monitor. (Pode introduzir a frequência directamente.)
- Introduza o "nome do modelo do seu monitor". Esta informação não afecta a execução do X-Window.
- ① "Terminou" a configuração do seu monitor. "Execute" o X-Window depois de configurar outro hardware necessário.

Instalar controlador do monitor Natural Color MagicTune™

Natural Color

Programa de software Natural Color



Um dos problemas informáticos mais recentes é que a cor das imagens impressas numa impressora ou de outras imagens digitalizadas num scanner ou numa câmara digital não são as mesmas que aquelas apresentadas no monitor. O software Natural Color é a solução para este problema. É um sistema de gestão de cores desenvolvido pela Samsung Electronics em colaboração com o ETRI (instituto coreano de investigação electrónica e de telecomunicações). Este sistema apenas está disponível para os monitores Samsung e torna a cor das imagens no monitor igual à cor das imagens impressas ou digitalizadas.

Para mais informações, consulte a ajuda (F1) do programa de software.

■ Como instalar o software Natural Color

Insira o CD fornecido com o monitor Samsung na unidade de CD-ROM. Em seguida, aparece o ecrã inicial do programa de instalação. Clique em Natural Color no ecrã inicial para instalar o software Natural Color.

Para instalar o programa manualmente, introduza o CD que acompanha o monitor Samsung na unidade de CD-ROM, clique no botão [Start] (Iniciar) do Windows e seleccione [Run...] (Executar). Introduza D:\Color\NCProSetup.exe e, em seguida, prima a tecla [Enter]. (Se a unidade onde o CD é inserido não corresponde à letra D:\, introduza a letra aplicável.)

Como eliminar o programa de software Natural Color

Seleccione "Setting" / "Control Panel" (Definição/Painel de controlo) no menu "Start" (Iniciar) e clique duas vezes em "Add/Delete a program" (Adicionar/eliminar um programa). Seleccione Natural Color na lista e clique no botão [Add/Remove (Adicionar/remover)].

Instalar controlador do monitor

Natural Color

MagicTune™



Instalação

- 1. Insira o CD de instalação na unidade de CD-ROM.
- Clique no ficheiro de instalação MagicTune™.
- 3. Seleccione o idioma de instalação, Clique em "Next".
- Quando aparecer a janela do Assistente do InstallationShield, clique em "Next" (Seguinte).
- 5. Seleccione "I accept the terms of the license agreement" para aceitar os termos de utilização do contrato de
- Seleccione uma pasta para instalar o programa MagicTune™.
- 7 Clique em "Install".
- 8. É apresentada a caixa de diálogo "Installation Status".
- Clique em "Finish".
- 10. Quando a instalação estiver concluída, o ícone executável MagicTune™ é apresentado no ambiente de trabalho.

Faça duplo clique no ícone para iniciar o programa.



O ícone de execução MagicTune™ poderá não ser apresentado dependendo da especificação do sistema do computador ou do monitor. Se isso acontecer, prima a tecla F5.



Problemas de instalação (MagicTune™)

A instalação do MagicTune™ pode ser afectada por factores tais como a placa de vídeo, placa principal e o ambiente de rede.



🕕 Requisitos de sistema

Sistemas operativos

- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista™



Recomenda-se que utilize o programa MagicTune™ em Windows™ 2000 ou mais recente.

Hardware

- 32MB de memória ou superior
- 60MB de espaço no disco rígido ou superior

Desinstalar

O programa MagicTune™ pode apenas ser removido utilizando a opção "Adicionar ou remover programas" do "Painel de controlo" do Windows™.

Execute os seguintes passos para remover o MagicTune™.

- Vá para [Task Tray] ' [Iniciar] ' [Definições] e seleccione [Painel de controlo] no menu. Se o programa for executado no Windows™ XP, vá para [Painel de controlo] no menu [Iniciar].
- 2. Clique no ícone "Adicionar ou remover programas" no "Painel de controlo"
- No ecră "Adicionar ou remover programas", desloque o cursor até localizar o "MagicTune™". Clique no mesmo para o realçar.
- 4. Clique no botão "Alterar/remover" para remover o programa.
- 5. Clique em "Sim" para iniciar o processo de desinstalação.
- 6. Aguarde até a caixa de diálogo "Desinstalação concluída" ser apresentada.

Visite o Web site do MagicTune™ para obter suporte técnico para o MagicTune™, FAQs (perguntas e respostas) e actualizações de software.

^{*} FPara mais informações, visite o Web site MagicTune™ .



Botões de controlo Funções directas Função OSD

Botões de controlo



- ① [MENU / Ⅲ] Abre o menu OSD. Também utilizado para sair do menu OSD ou regressar ao menu anterior
- ② [▼/▲] Estes botões permitem-lhe realçar e ajustar items do menu.
- (3) [@] Activa um item de menu realçado.
- Quando o botão 'AUTO' é premido, é apresentado o ecrã Auto Adjustment [Ajuste Automático] tal como mostrado no ecrã animado ao centro.

Botões de controlo Funções directas Função OSD

Funções directas

AUTO



Menu Índice

Quando o botão 'AUTO' é premido, é apresentado o ecrã Auto Adjustment [Ajuste Automático] tal como mostrado no ecrã animado ao centro.

A função Auto adjustment (Ajuste auto.) permite regular automaticamente o monitor consoante o sinal Analog (Analógico) recebido. Os valores do ajuste fino, básico e da posição são ajustados automaticamente.

(Apenas disponível no modo analógico)

AUTO

Para tornar a função de ajuste automático mais precisa, execute a função 'AUTO' enquanto o AUTO PATTERN estiver ligado.

- Se o Ajuste automático não funcionar correctamente, prima novamente o botão AUTO [Automático] para ajustar a imagem com mais precisão.
- Se alterar a resolução no painel de controlo, a função Auto [Automático] vai ser executada.
- OSD 'Bloquear' e 'Desbloquear'
 - Quando carregar no botão AUTO depois de bloquear os OSD



Quando carregar no botão MENU depois de bloquear os OSD



Menu Índice

Esta é a função que bloqueia o OSD para manter o estado actual das definições ou impedir que outros utilizadores alterem as definições actuais.

Locked(Bloquear) : Carregue sem soltar o botão de menu durante mais de cinco (5) segundos para activar a função de bloqueio da regulação do OSD.

OSD – 'Bloquear' e 'Desbloquear'

Unlock(Desbloquear): Carregue sem soltar o botão de menu durante mais de cinco (5) segundos para desactivar a função de bloqueio da regulação do OSD.

Mesmo que a função de bloqueio da regulação do OSD esteja activada, ainda pode utilizar o botão Direct para regular o brilho, o contraste e MagicBright ().



Menu Índice

▲ Mag

MagicBright™

Prima o botão MagicBright™ novamente e seleccione o modo pretendido.

- Sete modos diferentes: Pessoal, Texto, Internet, Jogo, Esporte e Filme, Contraste dinâm.

Brilho



Menu Índice

Brilho

Quando o OSD não está no ecrã, prima o botão para ajustar o brilho.



Menu Índice

SOURCE Acende o indicador para indicar o sinal de entrada actualmente apresentado. (Analógico/Digital)

Botões de controlo Funções directas Função OSD

Função OSD

	Imagem	Brilho	Contraste			
0	Cor	MagicColor	Tonalidade	Controle de cor	Gama	
	Imagem	Grosseiro	Ajuste fino	Nitidez	Posição-H	Posição-V
	OSD	Idioma	Posição-H	Posição-V	Transpar.	Tempo Menu
898	Configurar	Sinal Autom.	Reset Imagem	Reset Cor	RTA	
(0)	Informação					

Imagem (Não está disponível no modo MagicBright™ de Contraste dinâm.) ▲



 Menu
 Índice
 Reproduzir/Parar

 Brilho
 Pode utilizar os menus no ecrã para alterar o brilho de acordo com as suas preferências pessoais.

 MENU → ➡ → ➡ → ➡ → MENU

 Pode utilizar os menus no ecrã para alterar o contraste de acordo com as suas preferências pessoais.

 (Não está disponível no modo MagicColor de Full e Intelligent.)

 MENU → ➡ → ➡ , ▼ → ➡ → ➡ , ▼ → MENU

Cor (Não está disponível no modo MagicBright™ de Contraste dinâm.) ▲



Menu Índice Reproduzir/Parar

MagicColor é uma nova tecnologia desenvolvida exclusivamente pela Samsung, para melhorar a imagem digital e para apresentar cor natural de forma mais clara sem influenciar a qualidade da imagem.

1 Deslig. Regressa ao modo original.

Demo O ecrã antes de aplicar MagicColor aparece no

lado direito e depois de aplicar MagicColor

aparece no lado esquerdo.

O Total Apresenta não apenas cores naturais vívidas,

mas também cor de pele mais realista com

nitidez.

Inteligente Apresenta uma cor natural vívida com nitidez.

 $\mathsf{MENU} \to \blacktriangle\,, \blacktriangledown \to \biguplus \to \biguplus \to \blacktriangle\,, \blacktriangledown \to \mathsf{MENU}$

A tonalidade da cor pode ser alterada, podendo ser seleccionado um de quatro modos – Cool [Frio], Normal, Warm [Quente] e Custom [Personalizado].

[Quente] e Custom [Personalizado].

Tonalidade (Não está disponível no modo MagicColor de Full e Intelligent.)

 $\mathsf{MENU} \to \underline{\blacktriangle}\,, \overline{\blacktriangledown} \to \bullet \bullet \to \underline{\blacktriangle}\,, \overline{\blacktriangledown} \to \bullet \bullet \to \underline{\blacktriangle}\,, \overline{\blacktriangledown} \to \mathsf{MENU}$

Siga estes passos para ajustar o controlo individual das cores R,V,B. -Vermelho, Verde, Azul

Controle de cor (Não está disponível no modo MagicColor de Full e Intelligent.)

A correcção gama muda a luminância das cores com

 $\mathsf{MENU} \to \underline{\blacktriangle}\,, \overline{\blacktriangledown} \to \underline{\clubsuit} \to \underline{\blacktriangle}\,, \overline{\blacktriangledown} \to \underline{\clubsuit} \to \underline{\blacktriangle}\,, \overline{\blacktriangledown} \to \mathsf{MENU}$

luminância intermédia.

Gama - Modo 1

- Modo 2 - Modo 3

 $\mathsf{MENU} \to \blacktriangle\,, \blacktriangledown \to \clubsuit \to \blacktriangle\,, \blacktriangledown \to \mathsf{MENU}$

🚺 📵 Imagem 📥

MagicColor










 $\mathsf{MENU} \to \blacktriangle, \blacktriangledown \to \boxdot \to \blacktriangle, \blacktriangledown \to \mathsf{MENU}$

Menu Índice Reproduzir/Parar


Pode escolher um de 9 idiomas.

 English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский, Português, Türkçe



D 🚻 Configurar 📥





Os parâmetros de cor são substituídos pelos valores

predefinidos da fábrica.

Reset Cor

$$\mathsf{MENU} \to \underline{\blacktriangle}\,, \, \overline{\blacktriangledown} \to \underline{\clubsuit} \to \underline{\blacktriangle}\,, \, \overline{\blacktriangledown} \to \underline{\clubsuit} \to \underline{\blacktriangle}\,, \, \overline{\blacktriangledown} \to \mathsf{MENU}$$

RTA (Response Time Accelerator) É uma função que acelera a velocidade de resposta do painel de maneira a obter uma imagem de vídeo mais nítida e natural.

RTA

RTA Ligado : Activa a função RTA para que o painel funcione com uma velocidade de resposta mais rápida do que a

: Desactiva a função RTA para que o painel funcione RTA

Deslig. com a velocidade de resposta original.

 $\mathsf{MENU} \to \blacktriangle\,,\,\blacktriangledown \to \clubsuit \to \blacktriangle\,,\,\blacktriangledown \to \$ \to \bot\,,\,\blacktriangledown \to \mathsf{MENU}$



🔼 🔟 Informação 📥





Menu

Mostra uma origem de vídeo, modo de visualização no ecrã OSD.

Índice

Informação $\mathsf{MENU} o lacktriangledown$, lacktriangledown



Modelo



A cor e a aparência do produto podem variar consoante o modelo e as especificações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio para melhoria de desempenho do produto.

- Precauções de segurança
- Introdução
- Ligações
- Usar software

- Regular monitor
- Resolução de problemas
- Especificações
- Informação



Resolução de problemas

Lista de verificação P & R Teste automático

Lista de Verificação

Antes de recorrer ao serviço de assistência, consulte a informação nesta secção para tentar resolver o problema por si mesmo. Caso necessite mesmo de recorrer à assistência técnica, faça-o através do número constante no documento de garantia, do número na secção de informação ou contacte o seu representanter.

Sintoma Lista de Verificação Soluçãos

Não consigo ligar o monitor.

O cabo de alimentação está correctamente ligado? Verifique a ligação e alimentação do cabo.

Consegue ver a indicação "Verif. cabo de sinal" no ecrã?

(Ligado utilizando o cabo D-sub) Verifique a ligação do cabo de sinais.

(Ligado utilizando o cabo DVI)

Se for apresentada uma mensagem (erro) no ecră quando o monitor estiver correctamente ligado, verifique se o estado do monitor está definido como Analógico. Prima o botão SOURCE/@ para que o monitor verifique a origom do sinal do entado.

origem do sinal de entrada.

Se a corrente estiver ligada, reinicie o computador para ver o ecră inicial (ecră de início de sessão), que pode ser visto.

Se aparecer o ecră inicial (ecră de início de sessão), inicie o computador no modo aplicável (o modo de segurança para o Windows ME/2000/XP) e altere a frequência da placa de vídeo.

(Consulte a secção Modos de apresentação

predefinidos.)

Se o ecră inicial (ecră de início de sessão) não aparecer, contacte um centro de assistência ou o seu representante.

Consegue ver a indicação "Modo não otimizado", "Modo recomendado 1440 x 900 60 Hz" no ecrã?

Esta mensagem aparece quando o sinal da placa de vídeo excede a resolução e frequência máximas.

Ajuste a resolução e frequência máximas aplicáveis ao monitor.

Se o monitor exceder SXGA ou 75 Hz, será apresentada uma mensagem "Modo não otimizado", "Modo recomendado 1440 x 900 60 Hz". Se o monitor exceder 85 Hz, o monitor vai funcionar correctamente, mas a mensagem "Modo não otimizado", " Modo recomendado 1440 x 900 60 Hz" é apresentada durante um minuto e, em seguida, desaparece.

Altere para o modo recomendado durante este período de um minuto.

(A mensagem será novamente apresentada se o sistema for reiniciado.)

O ecrã não apresenta O monitor está no modo PowerSaver(Poupança de qualquer imagem. energia). O indicador de energia do monitor Prima uma tecla no teclado ou mova o rato para activar o está intermitente com monitor e restaurar a imagem no ecrã. intervalos de 1 segundo? Se continuar sem imagem, carregue no botão 'SOURCE/ Depois, volte a carregar em qualquer tecla do teclado para activar o monitor e para que a imagem reapareça no Ligou o monitor com Pode obter um ecrã em branco se iniciar o sistema antes de ligar o cabo DVI ou desligar e, em seguida, ligar o cabo DVI? novamente o cabo DVI enquanto o sistema está em execução, uma vez que determinadas placas gráficas não enviam sinais de vídeo. Ligue o cabo DVI e, em seguida, reinicie o sistema. Não vejo o OSD Bloqueou o Menu Desbloqueie o OSD premindo o botão [MENU / III] durante pelo menos 5 segundos. (sistema de OSD para evitar apresentação no alterações? ecrã) O ecrã apresenta Verifique a ligação do cabo de sinais. O ecrã apresenta cores apenas uma cor. estranhas ou como se o utilizador Certifique-se de que a placa de vídeo está totalmente apenas preto e estivesse a olhar para inserida na respectiva ranhura. o ecrã através de um branco. papel de celofane? As cores do ecrã Reinicie o computador. tornaram-se estranhas após a execução de um programa ou devido a uma incompatibilidade entre aplicações? A placa de vídeo está Configure a placa de vídeo consultando o manual da correctamente mesma configurada? De repente, o Mudou a placa de Ajuste a posição e o tamanho consultando o OSD. ecrã tornou-se vídeo ou o assimétrico. controlador? Ajustou a resolução Ajuste a resolução e a frequência da placa de vídeo. ou a frequência do (Consulte a secção Modos de apresentação monitor? predefinidos.) O ecrã pode ficar desequilibrado devido ao ciclo dos sinais da placa de vídeo. Reajuste a posição consultando os OSD. O ecrã está Ajustou a resolução Ajuste a resolução e a frequência da placa de vídeo. desfocado ou ou a frequência do (Consulte a secção Modos de apresentação não é possível monitor? predefinidos.) ajustar o OSD. O LED está Quando se verifica a Ajuste a frequência correctamente consultando o manual Frequência de intermitente, mas da placa de vídeo e a secção Modos de apresentação não há imagens Varredura no menu, a predefinidos. (A frequência máxima por resolução pode diferir de no ecrã. frequência está correctamente produto para produto.) definida? O ecrã apenas As cores do Windows Windows XP: apresenta 16 estão correctamente Defina a resolução em Painel de controlo → Aspecto e cores. As cores definidas? temas → Visualização → Definições. alteraram-se depois de se ter Windows ME/2000: mudado a placa Defina a resolução em Painel de controlo → Visualização

→ Definições.

de vídeo.

A placa de vídeo está correctamente configurada?

Configure a placa de vídeo consultando o manual da mesma.

Aparece a mensagem "Monitor não reconhecido. monitor Plug & Play (VESA DDC) localizado".

Instalou o controlador do monitor?

Instale o controlador do monitor de acordo com as Instruções de Instalação do Controlador.

Consulte o manual da placa de vídeo para ver se a função Plug & Play (VESA DDC) tem suporte.

Instale o controlador do monitor de acordo com as Instruções de Instalação do Controlador.

Kontroller når MagicTune™ ikke fungerer som den skal. Funksjonen MagicTune™ finnes kun på PC (VGA) med Window OS som støtter Plug and Play.

* For å sjekke om din PC er tilgjengelig for funksjonen MagicTune™, går du fram på følgende måte (Når Windows er XP);

Kontrollpanel → Ytelse og vedlikehold → System → Maskinvare → Enhetsbehandling → Skjermer → Når du har slettet Plug and Play-skjerm, finner du 'Plug and Playskjerm' ved å søke etter ny maskinvare.

MagicTune™ er et tilleggsprogram for skjermen. Enkelte grafikkort har kanskje ikke støtte for din skjerm. Hvis du har problemer med grafikkortet, kan du gå til vårt webområde der du finner en liste over kompatible skjermkort.

http://www.samsung.com/monitor/magictune.

MagicTune™ virker ikke ordentlia.

Har du byttet PC eller grafikkort?

Last ned det nyeste programmet. Programmet kan lastes ned fra http://www.samsung.com/monitor/magictune.

Instalou o programa?

Reinicie o computador depois de instalar o programa pela primeira vez. Se já estiver instalada uma cópia do programa, remova-a, reinicie o computador e volte a instalar o programa. Depois de instalar ou remover o programa, é necessário reiniciar o computador para que funcione normalmente.

- Caso surjam problemas com o monitor, verifique os seguintes itens.
- Verifique se o cabo de alimentação e o cabo estão correctamente ligados ao computador.
- Verifique se, ao reiniciar, o computador emite um sinal sonoro mais de 3 vezes. (Se o fizer, solicite uma operação pós-assistência para a motherboard do computador.)
- Se instalou uma nova placa de vídeo ou se montou o PC, verifique se instalou o controlador do adaptador (de vídeo) e o controlador do monitor.
- Verifique se o rácio de leitura do ecrã de vídeo está definido para 56 Hz ~75 Hz. (Ao utilizar a máxima resolução, não exceda os 75 Hz.)
- Se tiver problemas com a instalação do controlador do adaptador (de vídeo), inicie o computador no modo de segurança, remova o adaptador de vídeo em "Painel de controlo → Sistema → Gestor de dispositivos" e, em seguida, reinicie o computador para reinstalar o controlador do adaptador (de vídeo).
 - Se os problemas forem recorrentes, contacte um centro de assistência autorizado.

Lista de verificação P & R Teste automático



Pergunat Resposta

Como posso alterar a frequência?

Pode alterar a frequência reconfigurando a placa de vídeo.

Repare que o suporte da placa de vídeo pode variar, consoante a

versão do controlador utilizado.

(Para mais detalhes, consulte os manuais do computador ou da placa de vídeo.)

Como posso ajustar a

resolução?

Windows XP:

Defina a resolução em Painel de controlo ightarrow Aspecto e temas ightarrowVisualização → Definições.

Windows ME/2000:

Defina a resolução em Painel de controlo → Visualização → Definições.

Para mais detalhes, contacte o fabricante da placa de vídeo.

Como posso definir a função de poupança de energia?

Windows XP:

Defina a resolução em Painel de controlo → Aspecto e temas → Visualização → Protecção de ecrã.

Defina a função em BIOS-SETUP do computador.

Windows ME/2000:

Defina a resolução em Painel de controlo ightarrow Visualização ightarrowProtecção de ecrã.

Defina a função em BIOS-SETUP do computador.

X Consulte o Manual do Windows/Computador.

Como posso limpar a caixa exterior/Painel LCD?

Desligue o cabo de alimentação e limpe o monitor com um pano macio, utilizando uma solução de limpeza ou simplesmente água.

Não deixe resíduos do detergente nem risque a caixa. Não deixe que a água penetre no monitor. ergent nor scratch the case.

> Lista de verificação P & R Teste automático

■ Teste automático

Verificação através da função de teste automático | Mensagens de aviso | Ambiente | Sugestão Útil

Existe a função de teste automático que lhe permite verificar o correcto funcionamento do monitor.

- Verificação através da função de teste automático
- Desligue o computador e o monitor.
- Retire o cabo de vídeo da parte de trás do computador.
- 6 Ligue o monitor.

Se o monitor estiver a funcionar correctamente, aparece uma caixa na figura abaixo.



Esta caixa aparece durante o funcionamento normal, se o cabo de vídeo se desligar ou ficar danificado.

- Desligue o monitor e volte a ligar o cabo de vídeo. Depois, ligue o computador e o monitor.
 - Se o ecrã do monitor permanece em branco depois de executar o procedimento anterior, verifique o controlador de vídeo e o sistema do computador. O monitor está a funcionar correctamente.
- Mensagens de aviso

Se o sinal de entrada não estiver em bom estado, aparece uma mensagem no ecrã ou o ecrã fica em branco, apesar de o LED do indicador de energia continuar aceso. A mensagem pode indicar que o monitor está fora de sincronismo ou que tem de verificar o cabo de sinais



Ambiente

- A localização e posição do monitor pode influenciar a qualidade e outras funções do monitor.
 - Se existirem colunas woofer próximo do monitor, desligue o woofer e coloque-o noutra sala. Remova todos os dispositivos electrónicos, tais como rádios, ventiladores, relógios e telefones, que estejam a 1 metro do monitor.

Sugestão Útil

- Um monitor recria sinais visuais recebidos do PC. Por isso, se o PC ou a placa de vídeo apresentam problemas, podem fazer com que o monitor fique em branco, tenha má coloração, ruído, esteja fora de sincronismo, etc. Nesse caso, verifique primeiro a origem do problema e, em seguida, contacte um centro de assistência ou o seu representante.
- Ajuizar sobre o estado de funcionamento do monitor

Se o ecrã não apresenta qualquer imagem ou se surgir a mensagem "Modo não otimizado", "Modo recomendado 1440 x 900 60 Hz", desligue o cabo do computador enquanto o monitor ainda está ligado.

- Se o ecrã apresenta uma mensagem ou se ficar branco, significa que o monitor está em perfeitas condições de funcionamento.
- ▶ Nesse caso, verifique possíveis problemas no computador.



Modelo





A cor e a aparência do produto podem variar conso-ante o modelo e as especificações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio para melhoria de desempenho do produto.

- Precauções de segurança
- Introdução
- Ligações
- Usar software

- Regular monitor
- Resolução de problemas
- Especificações
- Informação



Especificações

Especificações Poupança de energia

Modos de apresentação predefinidos

Especificações

Especificações Gerais

Modelo SyncMaster 932GW

Painel LCD

Tamanho diagonal de 19 polegadas de largura (48 cm)

Área de visualização 408,24 mm (H) x 255,15 mm (V)

Pixel Pitch 0,2835 mm (H) x 0,2835 mm (V)

Sincronização

Horizontal 30 ~ 81 kHz

Vertical 56 ~ 75 Hz

Cor de apresentação

Cor de 8 bits (16,7M)

Resolução

Resolução óptima 1440 x 900@60 Hz

Resolução máxima 1440 x 900@75 Hz

Sinal de Entrada, Terminado

RGB Analógico, Digital RGB compatível com DVI, 0,7 Vp-p \pm 5%, Nível de TTL (V alto \geq 2,0V, V baixo \leq 0,8V)

Relógio de pixel máximo

137 MHz (Analógico / Digital)

Consumo de energia

100 - 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz

Cabo de Sinal

Cabo D-sub de 15 pinos a 15 pinos, amovível Conector DVI-D-para-DVI-D, amovível (opcional)

Dimensões (LxAxP) / Peso

449 x 374 x 199 mm / 17,7 x 14,7 x 7,8 Ecrã / 4,1 kg / 9,0 lbs

Considerações Ambientais

Operação Temperatura : 10 $^{\circ}$ C \sim 40 $^{\circ}$ C (50 $^{\circ}$ F \sim 104 $^{\circ}$ F)

Humidade: 10 % ~ 80 %, sem condensação

Armazenamento Temperatura : -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F)

Humidade: 5 % ~ 95 %, sem condensação

Capacidade Plug and Play

Este monitor pode ser instalado em qualquer sistema compatível com Plug & Play. A interacção entre o monitor e os sistemas de computador proporcionará as melhores condições de funcionamento e definições do monitor. Na maioria dos casos, a instalação do monitor prossegue automaticamente, a menos que o utilizador queira seleccionar definições alternativas.

Aceitável por pontos

O painel TFT LCD é fabricado usando a tecnologia de semicondutor avançada com precisão de 1 ppm (milionésimo). Mas os pixels de VERMELHO, VERDE, AZUL e BRANCO algumas apresentam-se mais brilhantes ou é possível ver os pixels escuros. Isso não acontece por causa da qualidade precária da imagem e é possível utilizá-lo sem reservas.

Por exemplo, o número de sub-pixels de TFT LCD contidos neste produto é de 3.888.000.

× O projeto e as especificações estão sujeitos a mudança sem prévio aviso.

- Equipamento de classe B (equipamento de comunicação de informação para uso doméstico)
- Este produto está em conformidade com as Directivas de Compatibilidade Electromagnética para uso doméstico e pode ser utilizado em todas as zonas, incluindo áreas residenciais comuns.

(O equipamento de classe B emite menos ondas electromagnéticas do que o equipamento de classe A.)

Especificações Poupança de energia Modos de apresentação predefinidos

Poupança de energia

Este monitor dispõe de um sistema de gestão de energia incorporado designado por PowerSaver. Esse sistema poupa energia, colocando o monitor num modo de baixo consumo energético quando não é utilizado durante um determinado período de tempo. O monitor retoma automaticamente o funcionamento normal quando o utilizador move o rato do computador ou prime uma tecla do teclado. Para poupar energia, desligue o monitor quando não está a ser utilizado ou quando o abandona durante longos períodos de tempo. O sistema PowerSaver funciona com uma placa de vídeo compatível com VESA DPMS instalada no computador. Utilize um utilitário instalado no computador para configurar esta função.

Estado	Funcionamento normal	Modo de poupança de energia	Desligar a Potência (Botão Ligação) EPA/ENERGY 2000
Indicador de energia	Azul	Azul, intermitente	Desligado
Consumo de energia	Menos de 42 W	Menos de 1 W	Menos de 1 W



DPMS.

Como parceiro da ENERGY STAR $^{\$}$, a SAMSUNG determinou que este produto está em conformidade com as directrizes da ENERGY STAR $^{\$}$ relativas à eficácia energética.

Especificações Poupança de energia Modos de apresentação predefinidos

Modos de apresentação predefinidos

Se o sinal transferido a partir do computador corresponder aos seguintes "Modos de apresentação predefinidos", o ecrã é automaticamente ajustado. No entanto, se o sinal for diferente, o ecrã pode ficar em branco, enquanto o LED do indicador de energia continua aceso. Consulte o manual da placa de vídeo e ajuste o ecrã de acordo com o seguinte.

Modo de	Frequência Horizontal	Frequência Vertical	Relógio de Pixel	Polaridade de Sincronização
Apresentação	(kHz)	(Hz)	(MHz)	(H/V)
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC,1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+


Frequência Horizontal



O tempo de varredura de uma linha, ligando a extremidade direita à extremidade esquerda do ecrã na horizontal, é designado por Ciclo Horizontal e o número inverso do Ciclo Horizontal é designado por Frequência Horizontal. Unidade : kHz

Frequência Vertical

Tal como uma lâmpada fluorescente, o ecrã tem de repetir a mesma imagem várias vezes por segundo para apresentar uma imagem ao utilizador. A frequência dessa repetição é designada por Frequência Vertical ou Taxa de Actualização. Unidade : Hz



■ Regular monitor

■ Introdução

Ligações

Usar software

■ Resolução de problemas

■ Especificações

■ Informação

Informação

Contacte SAMSUNG GLOBAL

Terminologia

Para melhor apresentação

Autoridade

Contacte SAMSUNG GLOBAL

X Se tem algumas dúvidas ou comentários sobre os produtos Samsung, contacte por favor a nossa linha de apoio a clientes Samsung.

	nerica

U.S.A 1-800-SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com

CANADA 1-800-SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com/ca

MEXICO 01-800-SAMSUNG (7267864) http://www.samsung.com/mx

Latin America

ARGENTINE 0800-333-3733 http://www.samsung.com/ar

BRAZIL 4004-0000 http://www.samsung.com/br

CHILE 800-726-7864 (SAMSUNG) http://www.samsung.com/cl

COLOMBIA 01-8000112112 http://www.samsung.com.co

COSTA RICA 0-800-507-7267 http://www.samsung.com/latin

ECUADOR 1-800-10-7267 http://www.samsung.com/latin

EL SALVADOR 800-6225 http://www.samsung.com/latin

GUATEMALA 1-800-299-0013 http://www.samsung.com/latin

JAMAICA 1-800-234-7267 http://www.samsung.com/latin

PANAMA 800-7267 http://www.samsung.com/latin

PUERTO RICO 1-800-682-3180 http://www.samsung.com/latin

REP. DOMINICA 1-800-751-2676 http://www.samsung.com/latin

TRINIDAD & 1-800-7267-864 http://www.samsung.com/latin **TOBAGO**

VENEZUELA 0-800-100-5303 http://www.samsung.com/latin

Europe

BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česka organizační složka \	Vyskočilova 4, 14000 Praha 4
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG(7267864) (€ 0,15/min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	0032 (0)2 201 24 18	http://www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	http://www.samsung.com/uk
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-7267864	http://www.samsung.com/ch
U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk
CIS		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	800-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8 800 080 1188	http://www.samsung.kz
RUSSIA	8-800-200-0400	http://www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.com/ur
UZBEKISTAN	140-1234	http://www.samsung.uz
Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	http://www.samsung.com.cn
HONG KONG	3698-4698	http://www.samsung.com/hk

INDIA	3030 8282, 1800 1100 11	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/za
U.A.E	800SAMSUNG (7267864) 8000-4726	http://www.samsung.com/mea

Terminologia

Distância entre pontos

Num monitor, as imagens são compostas por pontos vermelhos, verdes e azuis. Quanto mais próximos os pontos, mais elevada a resolução. A distância entre dois pontos da mesma cor é designada por 'Distância entre pontos'. Unidade : mm

Terminologia Para melhor apresentação

Autoridade

Contacte SAMSUNG GLOBAL

□ Frequência Vertical

O ecrã tem de ser redesenhado várias vezes por segundo, por forma a criar e apresentar uma imagem para o utilizador. A frequência desta repetição por segundo é designada por Frequência Vertical ou Taxa de Actualização. Unidade : Hz

Exemplo : Se a mesma luz se repete 60 vezes por segundo, o valor correspondente é de 60 Hz.

▶ Frequência Horizontal

O tempo de varredura de uma linha, ligando a extremidade direita à extremidade esquerda do ecrã na horizontal, é designado por Ciclo Horizontal. O número inverso do Ciclo Horizontal é designado por Frequência Horizontal. Unidade: kHz

Métodos Entrelaçado e Não Entrelaçado

O método Não Entrelaçado apresenta as linhas horizontais do ecrã de cima a baixo, enquanto que o método Entrelaçado apresenta primeiro as linhas ímpares e depois as linhas pares. O método Não Entrelaçado é utilizado para a maioria dos monitores para garantir uma imagem clara. O método Entrelaçado é o método utilizado nos televisores.

Plug & Play

Trata-se de uma função que proporciona um ecrã da melhor qualidade pelo facto de permitir que o computador e o monitor troquem informação automaticamente. Este monitor segue a norma internacional VESA DDC para a função Plug & Play.

Resolução

O número de pontos horizontais e verticais utilizado para compor a imagem do ecrã é designado por 'resolução'. Esse número mostra a exactidão da apresentação. Uma resolução elevada é apropriada para a execução de várias tarefas, dado que possibilita a apresentação de mais informação de imagem no ecrã.

Exemplo :Se a resolução for 1440 x 900, significa que o ecrã é composto por 1440 pontos horizontais (resolução horizontal) e 900 linhas verticais (resolução vertical).

Contacte SAMSUNG GLOBAL Terminologia Para melhor apresentação Autoridade

Para melhor apresentação

- Defina a frequência de atualização e resolução do computador no painel de controle do computador de acordo com os itens descritos abaixo para obter uma alta qualidade de imagem. A imagem da tela pode se tornar precária se o TFT (Thin Film Transistor) -LCD não garantir uma imagem superior.
 - ▶ Resolução : 1440 x 900
 - Frequência Vertical (taxa de atualização) : 60 Hz
- O painel TFT LCD é fabricado usando a tecnologia de semicondutor avançada com precisão de 1 ppm (milionésimo). Mas os pixels de VERMELHO, VERDE, AZUL e BRANCO algumas apresentamse mais brilhantes ou é possível ver os pixels escuros. Isso não acontece por causa da qualidade precária da imagem e é possível utilizá-lo sem reservas.
 - ▶ Por exemplo, o número de sub-pixels de TFT LCD contidos neste produto é de 3.888.000.
- Ao limpar a caixa do monitor, favor aplicar a quantidade recomendada de produto de limpeza e usar um pano seco e macio para polimento. Limpe suavemente a superfície do LCD para não deixar nenhuma marca através de pressão excessiva. Se fizer muita força, pode manchar.
- Caso não esteja satisfeito com a qualidade da imagem, configure a "função ajuste automático" na tela do vídeo que aparece ao pressionar o botão de fechamento da janela.

 Se ainda aparecer ruído após o ajuste automático, utilize a função configuração NÍTIDA/INFERIOR.
- Se olhar para um ecrã fixo durante um longo período de tempo, poderão aparecer imagens residuais ou manchas.

 Altere o modo para poupança de energia ou defina uma protecção de ecrã para uma imagem em movimento quando tem de se afastar do monitor durante um longo período de tempo.

Contacte SAMSUNG GLOBAL Terminologia Para melhor apresentação Autoridade

Autoridade

- As informações contidas neste documento estão sujeitas a modificação sem aviso prévio.
 © 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Todos os direitos reservados.
- A reprodução deste material por qualquer meio sem o consentimento por escrito da Samsung Electronics Co., Ltd. É estritamente proibida.

A Samsung Electronics Co., Ltd. não será responsabilizada por erros contidos aqui nem por danos incidentais ou conseqüentes relativos ao fornecimento, desempenho ou utilização deste material.

Samsung é marca registrada da Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows e Windows NT são marcas registradas da Microsoft Corporation; VESA, DPMS e DDC são marcas registradas da Video Electronics Standard Association; o nome e o logotipo ENERGY STAR® são marcas registradas da Agência de Proteção Ambiental dos EUA (U.S. Environmental Protection Agency - EPA). Como parceiro da ENERGY STAR®, a SAMSUNG determinou que este produto está em conformidade com as directrizes da ENERGY STAR® relativas à eficácia energética. Todos os demais nomes de produtos mencionados neste documento podem ser marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários.



MÉXICO

IMPORTADO POR:

SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V. Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940 Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864

EXPORTADO POR:

Samsung Electronics CO.,LTD. 416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu, Suwon City, Gyeonggi-do Korea